# WAVECATCHER

ウェーブキャッチャー 816 [電波時計]

#### 取扱説明書(保証書付)

このたびは電波時計 "ウェーブキャッチャー 816" をお買い上げいただき、あり がとうございます。

で使用の前に、この説明書・注意書を良くお読みになり正しくお使いください。 また、保証書とあわせて、いつでも再読できるように大切に保管してください。 ※この時計は日本国内用です。海外の時刻電波には対応しておりません。

- ●電波を正しく受信する所では時刻調整(アラーム時刻調整を除く)が不要です。
- ●受信周波数[福島局(周波数40kHz)/九州局(同60kHz)]の自動切替。
- ●電波を受信しない場所、しない間はクォーツの精度で作動します。
- ●LFDバックライト付。
- ●止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きアラームです。
- ●温度・湿度計付で室温、湿度が一目でわかります。

# 仕 様

オートカレンダー表示:2006年1月1日~2069年12月31日までの月日、曜日

時 刻 表 示:時分秒(12/24時間表示切り替え)

デイリーアラーム機能:電子音(2分間)、スヌーズ機能付(5分間)

LEDバックライト機能:表示部[手動点灯(約5秒間)]

受信電波:標準電波JJY、周波数:40kHz/60kHz(自動選局)

自 動 受 信:1日1回(最多4回)次回の受信までクォーツの精度で動いています。

手動受信(強制受信)

表示精度(受信後):±1秒以内

精 度 ( クォーツ ): 平均月差±30秒以内

サンジェルマンに修理をご依頼ください。

お買い上げ日

お客様名

住

雷話番号

販売店名:

番

住

所

ご

ご

温 度 計 測 機 能:計測範囲=-5℃~+50℃ 表示単位=0.1℃

計測精度=±2℃(0℃~40℃)

湿 度 計 測 機 能:計測範囲=20%~99% 表示単位=1%

計測精度=±10%

※湿度が20%以下では「LL」、99%以上になると「HH」と

表示されます。

使 用 温 度 範 囲:OC $\sim$ 5OC (この温度範囲を超えると液晶表示が見えにくくなる

ことがあります。)

念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

番:SAR816

保 証 期 間 : お買い上げ日より本体1年間

名 :ウェーブキャッチャー 816

雷 池:単3形乾雷池×2本(マンガンまたはアルカリ乾電池)

寿 命:約1年間※1日あたりアラーム1分間、バックライト1回使用した場合

保証書 This warranty is valid only in Japan. (この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書は、保証規定記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日か

ら保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または(株)

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記

年

※なお、修理のご依頼にかかわる諸掛かり(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。

**※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。** 

# 保証規定

電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは

安全上のご注意

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲みこむことがないようにして

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込ん

電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱し

される内容を示しています。

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあり

本機を不安定な場所に置かないでください。倒れたり落ちたりしてケガや故障の原

湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・ケガの原因と

◆袋をかぶって遊ばないでください

保管または廃棄してください。窒息の原因となります。

◆電池の取り扱いについて

だ場合は、ただちに医師と相談してください。

たり火の中へ投入したりしないでください。

◆分解しないでください

◆設置場所について

因となることがあります。

の原因となることがあります。

なることがあります。次のことは必ずお守りください。

•極性⊕と⊖の向きに注意して正しく入れてください。

• 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

• 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

• 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。

• この電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。

ください。特に小さなお子様にはご注意ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負

う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定

は重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

- 1.取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。 2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または(株)サンジェルマンへご持参また
- 3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担と なります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認のできる手段(簡易書 留や宅配)をご利用ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
- (ア) お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷 (イ) 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障・損傷
- (ウ) 不当な修理または改造による故障・損傷

く伸ばした爪での着脱はおやめください。

電池をはずしておいてください。

- (工) 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- (オ) 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
- (力) 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合 (キ) 雷池の液漏れによる故障・損傷
- (ク) 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、
- 販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または(株)サンジェルマンにお問

株式**サンジェレマン** 〒110-0008 会社**サンジェレマン** 東京都台東区池之端2-7-17

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

サンジェルマン お客様窓口

00

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く) ※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

# で使用上の注意

#### お願い

本商品は、お買い上げ時、本体液晶部分に保護シールが貼られています。 で使用の前に、必ずこの「保護シール」をはがしてください。

- ●本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁 気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショッ ク」をさけてください。
- ●高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近 くや直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ●浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- ●以下のようなところには本機を置かないでください。
- ・テレビの上など(テレビ画面に色むらが起こる場合があります)
- ・家庭電化製品、OA機器のそば、金属板の上(スピーカー、FAX、パソコン、
- ●極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- ●静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することが ありますが、機能に影響はありません。
- ●本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- ●汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」で拭き取るよう にしてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では、絶対に拭 かないでください。


#### 【液品パネルについて】

液晶パネルは約5年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。 そのときはお買い上げの販売店または(株)サンジェルマンに修理をお申し付けく ださい。実費にて申し受けます。

#### 【注意】

本商品 "電波時計" は下記のような電波を受信しにくい場所では標準時刻電波の受信 による時刻調整は機能しないことがありますのでご注意下さい。

- ●一部の離島、及び遠隔地
- ●山間部の谷間
- ●高層ビル群の谷間
- ●鉄道、高圧線等の近辺
- ●高速道路、空港の近辺
- ●工事現場の近く
- ●建物(鉄筋コンクリート)の中心部、地下
- ●作動中の電気製品、コンピューターのそば
- ●設置場所から送信所方向に大きな障害物がある場合
- ●悪天候(台風、雷、雪等)の時
- ●移動中の乗り物の中
- ●スチール製ロッカー等金属製の家具の上など



※本商品の故障もしくはご使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の 氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認 などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことが

なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当 な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

# 電波時計について


この時計は標準時刻電波を受信し時刻調整を行う時計です。

#### ■電波時計について

本商品 "電波時計" が受信するのは、情報通信研究機構 (NICT) が日本標準時として 運用している長波(標準電波)です。福島県大鷹島谷山(おおたかどややま)の福島局 (周波数40kHz)、佐賀県羽金山(はがねやま)の九州局(同60kHz)の2ヶ所から常 時送信されています。東日本地区では福島局(周波数40kHz)/西日本地区では九 州局(周波数60kHz)が受信しやすいと想定できます。

標準電波は、およそ10万年に1秒の誤差という超高精度の「セシウム原子時計」によっ てコントロールされており、時刻のほかにカレンダーの情報も含まれています。 保守点検/雷対策作業等の時間を除けば、24時間送信されております。

時計のおかれた環境や位置、地形的な条件等によって受信感度が左右されます。 受信を行わない間は表記のクォーツの精度で作動します。



#### ■受信範囲の目安

電波環境上、条件がよければ、送信所から1,000km離れた場所でも受信できること があります。


ただし、気象や大気の状態、設置場所周辺の地理的環境や建物の素材、ノイズの発生 状況 (電気製品、コンピューター、高圧線等)等によって、受信が制限されることがあり ます。

"注意" の条件にあてはまり、受信による時刻の自動調整ができない場合は、手動によ る時刻調整が可能ですので通常のクォーツ時計としてお使いいただくこともできます。

# 雷池交換


電池が消耗すると表示が薄くなったり、正確に作動しなくなりますので、その場合は新 しい雷池と交換してください。

- ①裏面の電池カバーを開けてください。
- ②電池ホルダーの+-方向を間違えないように電池を完全にはめ込んでください。
- ●使用電池は単3×2本です。
- ●付属の電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たない場合があり
- ※モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時 計本体価格に電池代は含まれておりません。




Printed in China Ver. 1.0

#### 各部の名称





#### 【裏面】



### 電池のセットとその後の作動

始めに、電池の⊕ ⊖を正しくセットし、先端の細い棒でリセットスイッチを押してください。

表示が午前12:00:00、1月1日、日曜日と表示しますので、電波を受信しやすい窓際などの場所に設置してください。リセット後10分間受信作動をします。通常、受信には3~5分程度の時間を要しますが、設置場所の環境等によってはそれ以上の時間を要する場合があります。受信中はマークが点滅します。

- ※受信作動中は本商品は移動させないでください。
- ※電波を受信中はボタン操作ができません。


正常に電波を受信した場合、" の表示が出て正確な時刻表示となります。(西暦、月日、時分秒、曜日)

正常に受信できなかった場合は場所を変えて再度受信操作を行うか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

受信による時刻調整が正確に行われたあとは、1日1回(最多4回)の自動受信によって再度時刻調整を行います。



[受信に成功した場合]



[受信できなかった場合]

# 電波受信機能(強制受信)

通常表示のときに、強制受信ボタンを2秒以上押し続けると「ピ」と音がして受信を開始します。もう一度強制受信ボタンを2秒以上押し続けると受信動作は止まります。

# 温度・湿度表示

本商品の温度・湿度の表示は、センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。

標準電波受信による時刻調整ができない時は、次の操作をしてください。

#### 日付時刻の合わせかた

●セット状態で表示を点滅したままにしておくと、約15秒後自動的に通常表示に戻ります。

通常表示であることをご確認ください。

- 1.モード/セットボタンを長押しする。(時セット表示に切り替わります。(点滅)) 再度モード/セットボタンを押すごとに点滅する表示が変わります。
- 2.▲ボタン、▼ボタンを使って、日付時刻(順番:時→分→秒→年→月→日)を合わせます。
- ◆日付は2006年1月1日~2069年12月31日までセットできます。 正しく年月日をセットすると、自動的に曜日を算出し、表示します。 ※押したままの状態にすると早送りができます。
- 3.日付時刻を合わせ終わりましたら、モード/セットボタンを押して完了です。

【通常表示】



【時セット表示】



【分セット表示】



【秒セット表示】

※秒は▲または▼ボタンを 押すたびに○○秒に設定されます。



【年セット表示】



【月セット表示】



【日セット表示】



# 12/24時間制表示の選択

通常表示の状態で▲ ボタンを押すと12時間制または24時間制を切り替えることができます。

# アラーム時刻の合わせかた

- ●セット状態で表示を点滅したままにしておくと、約15秒後自動的に通常表示に戻ります。
- ●受信中(受信マークが点滅)は、アラームの時刻設定はできません。強制 受信ボタンを長押しし、受信を中止してから操作してください。

通常表示であることをご確認ください。

モード/セットボタンを押すとアラーム時刻が表示されます。



アラーム時刻が表示されている状態でモード/セットボタンを長押しするとアラーム時刻が点滅します。▲ボタン、▼ボタンを押して時刻を指定してください。12時間表示の時は午前、午後表示にご注意ください。 ※押したままの状態にすると早送りができます。

アラーム時刻を合わせ終わりましたら、モード/セットボタンを押して 完了です。

# アラームのオン/オフのセット

アラームをオンにするにはアラームスイッチを「ON」に設定します。 アラームをオンにすると画面上に **⊀** が表示されます。

アラームをオフにするにはアラームスイッチを「OFF」に設定します。 アラームをオフにすると画面上の **⊀** が消えます。

#### <アラーム設定時刻になると>

セットされた時刻になるとアラーム音が鳴ります(2分間)。

本体正面のいずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります(翌日 同時刻にまた鳴ります)。

スヌーズ/ライトボタンを押すと、アラーム音がいったん止まり、5分後にまたアラームが鳴ります。(最大7回。スヌーズ起動中は $\mathbf{Z}^{\mathbf{z}}$ が点滅します。)

※スヌーズ機能は本体正面のいずれかのボタンを押すと解除されます。

#### バックライト

スヌーズ/ライトボタンを押すとバックライトが点灯し(約5秒間)暗い場所でも表示を見ることができます。

(バックライトの使用頻度が高いと電池の寿命が極端に短くなることがあります。)

#### リセット機能について

リセットスイッチを押すと、設定されている日付・時刻やアラーム時刻が初期状態に戻ります。

電池をセットした後に表示がおかしい場合や、時刻・アラーム時刻の設定時に操作が分からなくなった場合は、先端の細い棒でリセットスイッチを押してください。